

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod.

Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Návod na použitie

1) Otvorenie uzáveru

Povoľte uzáver proti smeru hodinových ručičiek.

2) Naplnenie fľaše

Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchný okraj tela fľaše. Pri prepĺnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.

3) Uzavretie uzáveru

Utiahnite uzáver v smere hodinových ručičiek.

4) Pitie nápoja

Vo zvislej polohe odistite zámok. Stlačte tlačidlo a viečko sa samo otvorí (ak je zámok zatvorený nedôjde k otvoreniu viečka). Priložte spodnú peru na náustok a nakloňte fľašu.

5) Uzavretie viečka

Uzavrite viečko - správne uzavretie spoznáte počuteľným cvaknutím. Uzavrite zámok. *Fľaša je vodotesná iba s uzavretým viečkom.*

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy fľašu vmyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok.
- Všetky diely sú navrhnuté na umývanie v umývačke riadu (max. 65°C) – no i tak sa pre najlepší výsledok odporúča ručné umývanie.
- Fľašu umývajte pri oddelených uzáverom a s otvoreným viečkom. Odporúčame pri každom čistení tiež sňať tesnenie uzáveru a tesnenie viečka.

Bezpečnostní pokyny

- ✗ Nie je vhodné pre sytené nápoje, sypaný čaj a dreň,
- ✗ nie je určené pre **horúce** nápoje,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nesterilizovať prevarením,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov.
- ✓ Používajte iba na studené nápoje.



Špecifikácie

Objem:	710 / 710 / 710 ml	Hmotnosť:	185 g / 300 / 170 g
Rozmery:	výška – 25,5 / 22,5 / 23,5 cm priemer – 8 / 9 / 7,5 cm	Izolácia:	bez tepelnej izolácie

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Tel.: +420-382-226-333

Web: www.thermos.sk

Email: info@thermos.sk

