

Kolieska Cherek's – Návod na použitie

Pred použitím skontrolujte stav kolieska!

Ako nasadiť Cherek's kolieska?

Nenafúknuté koliesko navlečte dieťaťu na zdvihnuté rameno, čím bližšie k telu dieťaťa. Kolieska sa ľahšie navliekajú na rameno, ak sú mokré. Šípky vytlačené na kolieskach majú smerovať k dieťaťu. Jemne stlačte spodnú časť ventila a nafúkajte doplna. Ak je koliesko nafúkané správne, dobré sedí na ruke, všetky zvary sú vyhladené bez záhybov. Uzavrite ventil a jemne ho zatlačte ho dovnútra.

Zloženie Cherek's kolieska z ruky

Vytiahnite ventil a otvorte ho. Jemne stlačte spodnú časť ventila a vypustíte vzduch. Po vypustení sa jednoducho zvráti z ruky. Pred uskladnením nechajte koliesko vyschnúť.

Upozornenie:

NECHRÁNI PRED UTOPENÍM

VŽDY NAPLNO NAFÚKAJTE KAŽDÚ VZDUCHOVÚ KOMORU

POUŽÍVAJTE LEN POD DOZOROM DOSPELÉHO

POUŽÍVAJTE LEN NA RAMENÁ

VŠETKY KOMPONENTY SA MÔŽU ČASOM OPOTREBOVAŤ

Nedávajte do kontaktu s chemikáliami a saponátmi. Po každom použití opláchnite čistou vodou. V prípade potreby očistite vodou s trochou jemného mydla. Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi. Skladujte pri teplote **od 5°C do 50°C**. Kolieska skladujte vyfúknuté s otvorenými ventilmi. Odhryznuté alebo odtrhnuté časti môžu spôsobiť udusenie!

Cherek kolieska sa môžu používať len v plytkej vode a len na účel, na ktorý sú určené a na žiadny iný. Kolieska sú určené ako pomôcka na nadnášanie dieťaťa počas kúpania. S kolieskami sa nesmie skákať ani šmýkať do vody. Silným nárazom sa kolieska môžu zvrátiť z rúk, zvlášť ak nie sú správne nafúkané.

Znehodnotené kolieska odovzdajte do odpadu určeného na recykláciu.

Upozornenie: Plastový obal nie je hračka! Nebezpečenstvo udusenia! Udržujte mimo dosahu detí!

Dátum expirácie je uvedený pod medzinárodnou tabuľkou vedľa ikonky presýpacích hodín.

Výrobca: Bademoden – Sportartikel, Lubomira Cherek, D-63071 Offenbach, Heusenstammer Weg 105
Distribúcia na SR: Rybička s.r.o., www.rybicka.sk

