


## Mountain (FDH)

Kód: 15003x, 15009x

Univerzálna nerezová vákuovo izolovaná flasa na nápoje a jedlo.

Dakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

### Schéma výrobku



SK

### Návod na použitie

#### 1 Otvorenie


Povoľte šálku a uzáver v smere šípky podľa obrázku.



#### 2 Naplnenie nápoja


Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri preplnení môže dôjsť k vylitiu nápoja počas utáhovania uzáveru.

Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochladte termosku tepľou / studenou vodou po dobu cca 1 min.




#### 3 Uzáverie

① Uzáver utáhuje v smere šípky. Nenakláňajte ② Uzávrite šálku otočením termosku počas utáhovania uzáveru, pretože by mohlo dôjsť k vylitiu nápoja a opareniu.




#### 4 Nalievanie nápoja

① Otvorte zámok podľa obrázku. ② Stlačte spodnú časť tlačidla a viečko sa samo otvorí. Termoska by mala byť vo zvislej polohe.



## Šnáťie / nasadenie tesnenia



## Údržba

- Pred prým použitím a pri každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielidlo na báz kysliky (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, popričape vymenite opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

## Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dostatočne utiahnutý, viečko nie je dostatočne uzavreté, termoska je preplnená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vnútorná stena je znečistená - použite bielidlo na báze kysliky.</li> <li>➤ Na vnútornej stene sú hrdzavé fľačky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30 min odstáť. Potom dôkladne vymyte.</li> <li>➤ Na vnútornej stene sú biele fľačky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť. Dôkladne vymyte.</li> </ul>
nedrží teplotu nápoja	Nalievaný nápoj nie je dostatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápach	Vnútorná stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stmavnutie čaju nie je na závadu, ide o štandardný jav.

## Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kacie sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sýtené nápoje, dreň a sypaný čaj.
  - ✗ nepoužívajte termosky pokiaľ dojde k poškodeniu vnútorného plášťa a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stráti svoje izolačné vlastnosti,
  - ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
  - ✗ nedláždajte na rozprálené predmety, nedláždajte do mikrovlnnej rúry,
  - ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prások,
  - ✗ oleje či krémky môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
  - ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielidlo, nesterilizovať prevarením,
  - ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho nápoja nedláždajte det'om,
  - ✗ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu.**
- ✓ Používajte iba na nápoje.

## Špecifikácie

**Objem:** 1,4 l / 2,0 l

**Hmotnosť:** 870 g / 1070 g  
850 g / 1050 g bez popruhu

**Rozmery:** výška - 26 cm / 33 cm  
priemer - 11,5 cm  
priemer cez držadlo - 13 cm

\* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej se zmení teplota nápoja z počiatocnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Cold: počiatocná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Hot: počiatocná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.



## Náhradné diely

Uzáver a tesnenia sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a pripadne ich vymenite za nové.

Náhradné diely: 1) uzáver vrátane tesnenia a krytky (Kód: 158030)

2) sada tesnení a krytky (Kód: 158031)

3) vnútorná šálka (Kód: 158032)

4) vonkajšia šálka (Kód: 158033)

Náhradné diely si môžete objednať na [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk) alebo u svojho predajcu.

## Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR:

THERMOS®

Tel.: +420-382-226-333

Nisen s.r.o.

Web: [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk)

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Email: [info@thermos.sk](mailto:info@thermos.sk)

